




ПОЛИКА ПРОФ

Инструкция по укладке листов STABULON®

Прежде чем начинать тестирование наших материалов, рекомендуем ознакомиться с настоящей инструкцией.



Укладка листов предусмотрена как ручным, так и автоматическим способом.



- Для сцепления самого нижнего слоя продукции с паллетой обязательно положить лист на ОСНОВАНИЕ паллеты!
- Далее прокладываем каждый слой продукции листом STABULON.
- Следите за тем, чтобы лист покрывал всю площадь продукции. Не должно быть зазоров между листов и Вашей упаковкой по краям*

* В некоторых случаях можно прокладывать не каждый слой, а через слой. Или только два нижних слоя и два верхних слоя. В исключительных случаях можно использовать лист меньшей площади и оставлять зазор по краям. Все это зависит исключительно от Вашего типа упаковки!

Этапы проведения тестирования

	Готовую паллету берем на погрузчик и производим тест Stop&Go (разгон-торможение). Катаем паллету на погрузчике, имитируя движения грузовика. Этот тест показывает как будет вести себя паллета при транспортировке.
	Погрузчиком поднимаем край паллеты, создавая угол наклона. Этот небольшой тест также демонстрирует сцепление груза.
	Если у компании есть возможность произвести перевозку готового поддона из цеха в цех, из одного помещения в другое, перемещаем на погрузчике без обмотки пленкой. Этот тест показывает возможность использования нашего материала без применения пленки.

При необходимости можно провести итоговый транспортный тест – реальная транспортировка готового паллета из пункта А в пункт В (от производства к клиенту). При невозможности по внутренним причинам транспортировать груз без пленки произвести обмотку в 1-2 слоя.

Центральный офис Полика Проф

Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 12, корп. 5,
Пн-Пт: 09:00 - 18:00
+7 967 520-21-35, 8-800-707-76-68
market@policaprof.ru



официальный дистрибьютор французской
фирмы CGP Coating Innovation в России



ПОЛИКА ПРОФ

policaprof.ru